








**METALBIT**

## Instrukcja montażu FALA 24 1500x800x400



# Instrukcja montażu FAŁA 24 1500x800x400

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1 - cokół           | - 764 x 80   |
| 2L - bok lewy       | - 1482 x 380 |
| 2P - bok prawy      | - 1482 x 380 |
| 3 - wieniec dolny   | - 764 x 377  |
| 4 - półka           | - 764 x 377  |
| 4a - półka środkowa | - 764 x 377  |
| 5 - wieniec górny   | - 801 x 400  |
| 6 - plecy gr 3 mm   | - 1414 x 788 |
| 7 - drzwi dolne     | - 691 x 397  |




Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	40
B	Prowadnik zawiasu	4
C	Zawias wpuszczany	4
D	Wkręt przewodnika	8
E	Kołek drewn 8x35	17
F	Zaślepka mimośrod	4


Nr		Il.szt
G	G1 Zasuwna	1
H	H1 Zamek	1
I	Wkręt 3x13	4
J	Zacisk mimośrod	12
K	Kołek mimośrod	12
L	Wkręt 3x20	6

Nr		Il.szt
M	Wkręt 4x16	8
N	Podpórka półki	8
O	Wkręt M4 x 25	4
P	Uchwyt	2
R		
S	Regulator	4
T		


# Instrukcja montażu FAŁA 24 1500x800x400




# Instrukcja montażu FAŁA 24 1500x800x400



# Instrukcja montażu FALA 24 1500x800x400



## Instrukcja montażu FALA 24 1500x800x400



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie  
[www.metalbit.com.pl/instrukcje\\_montazu](http://www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu)

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe [www.metalbit.com.pl](http://www.metalbit.com.pl) [www.szkolniak.pl](http://www.szkolniak.pl)  
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95